



# Model/Modèle/Modelo 9950-750

## Parts List

No.	Part No.	Description
1	9950-4861	Ventilator Assy.
2	9950-1381	Bail
3	R950-043C	Globe
4	9950-4011	Reflector
5	9950-3151	Globe Guard
6	9950-5341	Burner Assy.
7	# 21A	Mantle
8	9950-5221	Heat Shield Assy.
9	9950-4281	Collar
10	9950-5891	Generator Assy.
11	9950-5251	Regulator Valve Assy.
12	9950-5421	Base Assy.
13	9950-5861	Cam Follower w/Igniter
14	9950-1491	Control Knob
15	9700-2222	Green Key™ x 2

## Nomenclature

N°	N° de pièce	Désignation
1	9950-4861	Ensemble du ventilateur
2	9950-1381	Anse
3	R950-043C	Globe
4	9950-4011	Réflecteur
5	9950-3151	Cage protectrice
6	9950-5341	Ensemble du brûleur
7	# 21A	Manchon
8	9950-5221	Ensemble du pare-chaleur
9	9950-4281	Collet
10	9950-5891	Ensemble du générateur
11	9950-5251	Ensemble du manodétendeur
12	9950-5421	Ensemble de la base
13	9950-5861	Galet de came et allumeur
14	9950-1491	Bouton de commande
15	9700-2222	Clé Green Key™ x 2

## Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1	9950-4861	Ensamblaje del Ventilador
2	9950-1381	Agarradera
3	R950-043C	Globo
4	9950-4011	Reflector
5	9950-3151	Protector del Globo
6	9950-5341	Ensamblaje del Quemador
7	# 21A	Mantilla
8	9950-5221	Ensamblaje del Escudo Contra Calor
9	9950-4281	Collar
10	9950-5891	Ensamblaje del Generador
11	9950-5251	Ensamblaje de la Válvula Reguladora
12	9950-5421	Ensamblaje de la Base
13	9950-5861	Guía de Leva con el Encendedor
14	9950-1491	Perrilla de Control
15	9700-2222	Clavin Key™ x 2

